

Инструкция по установке кноба AVERS

| 1. Разметка двери | 2. Выборка отверстий | 3. Разборка кноба |
|--|---|---|
| <p>Возмите шаблон. Совместите линию сгиба А на шаблоне с кромкой дверного полотна. Закрепите шаблон. На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба согласно шаблону.</p> <p>Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм Толщина полотна 2-3/8" (60mm)</p> <p>Рис. 1</p> | <p>После того как нанесли разметку, профрезеруйте два отверстия: N1 – диаметром 54 мм под ручку В. N2 – диаметром 25,4 мм под защелку. На торце двери обведите лицевую планку защелки карандашом, выберите паз под лицевую планку таким образом, чтобы планка была полностью «утоплена».</p> <p>N1 d=54 mm N2 d=25,4 mm Зашелка Ручка с механизмом Ручка В Рис. 2</p> | <p>Перед началом установки кноба необходимо его разобрать и снять ручку и накладку с одной стороны. Найдите отверстие С на декоративной накладке ручки А. Разместите на одной оси отверстие С и паз механизма на ручке В. Перемещая декоративную накладку вдоль оси, совместите отверстие С с элементом фиксации (Рис.3а).</p> <p>Ручка В Ручка А Декоративная накладка Паз меха низма Отверстие С Рис. 3а</p> <p>Рис. 3б</p> <p>При помощи специального ключа из комплекта нажмите на элемент фиксации и снимите ручку (А)</p> |
| <p>4. Установка защелки</p> <p>Установите защелку в отверстие N2, убедитесь, что скос язычка защелки направлен в сторону закрывания двери (Рис.5). Закрепите защелку шурупами. Ручку В (Рис.2) устанавливайте в отверстие N1 таким образом, чтобы направляющие защелки вошли в пазы на корпусе механизма (Рис.4).</p> <p>Язычок защелки Зашелка Направляющие защелки Механизм ручки В</p> <p>Рис. 4</p> | <p>5. Установка на правые/левые двери</p> <p>В кнобах предусмотрена установка как на левые, так и на правые двери. Для этого достаточно установить механизм защелки так, чтобы скос язычка защелки был направлен в сторону закрывания двери.</p> <p>Вариант петли слева Вариант петли справа</p> <p>Рис. 5</p> | <p>6. Установка ручки и накладки</p> <p>Соберите кноб в обратном порядке. Наденьте декоративную накладку на механизм. Наденьте ручку А, совместя пазы D и E (Рис.6). Совместите отверстие С с элементом фиксации (см. п 3). Нажмите специальным ключом на элемент фиксации и наденьте ручку до «щелчка».</p> <p>Ручка А Паз D Паз Е</p> <p>Рис. 6</p> |
| <p>7. Сборка кноба</p> <p>Зафиксируйте кноб на полотне, для этого закрутите декоративную накладку (Рис.7) по часовой стрелке.</p> <p>Рис. 7</p> | <p>8. Установка ответной планки</p> <p>На дверной коробке при помощи карандаша и линейки отметьте место установки ответной планки таким образом, чтобы язычок защелки располагался напротив паза ответной планки. Сделайте выборку под пластиковый вкладыш и ответную планку. Установите вкладыш и планку. Закрепите шурупами. Для моделей с ключом устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки. Проверьте работоспособность защелки с двух сторон дверного полотна.</p> <p>Пластиковый вкладыш Паз ответки Зашелка Дополнительный язычок защелки (Только у моделей с ключом «01»)</p> <p>Рис. 8</p> | <p>Шаблон разметки двери</p> <p>Линия сгиба А (приложить к кромке дверного полотна)</p> <p>Просверлите отверстие d=25,4 mm по центру торца двери на высоте 965 от пола .</p> <p>Толщина полотна 45 mm Толщина полотна 40 mm Толщина полотна 35 mm</p> <p>d = 54 mm 60 mm</p> |

Просверлите отверстие d=25,4 mm по центру торца двери на высоте 965 от пола .

Толщина полотна 45 mm
Толщина полотна 40 mm
Толщина полотна 35 mm

